

підшипника мастило «Літол-24» або аналог. Вісь в направляючій має легко прокручуватись руками. В разі якщо при прокручуванні ви відчуєте заїдання підшипників – це може свідчити про неправильне положення підшипників або на їх дефект. Розберіть вузол і при потребі замініть підшипник справним.

3. Заміна нижніх підшипників.

Для заміни нижніх підшипників радимо звернутись в місця сервісного обслуговування бетонозмішувачів або в ремонтні майстерні.

4. Заміна вентилятора.

4.1. Виконати п.1.1 цієї інструкції.

4.2. Зняти вентилятор з осі двигуна.

4.3. Новий вентилятор занурити в окріп на 2-3 хв. і за допомогою резинового молотка ударами одягти на вісь двигуна.

* Комплектація бетонозмішувачів з 2015 року.

СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

Бетонозмішувач: БРС - 130 з/н _____

Бетонозмішувач БРС - 165 з/н _____

Бетонозмішувач БРС - 200 з/н _____

Відповідає вимогам ТУ У 29.5-14261690.001-2004

Штамп виробника

Дата виготовлення «__» _____ 201 р.

Проданий в робочому і комплектному стані

«__» _____ 201 р.

Організація-продавець _____

ДАНІ ПРО ГАРАНТІЙНИЙ РЕМОНТ

Організація-виконавець _____

№	Х-ка несправності	Виконані роботи	Дата

Після виконання гарантійного ремонту гарантія продовжується тільки на замінені вузли та деталі бетонозмішувача
Адреса виробника: ТзОВ ВП «Вектор-08», вул. О. Пчілки 22, м. Чернівці, 58023, Україна. Тел. (0372) 585814, 586814

e-mail: vp.vector08@gmail.com

www.vector-ua.net