

## Символи на приладі та в інструкції



**УВАГА!** Перед роботою ретельно вивчіть дану інструкцію



**УВАГА!** Перед відкриттям пластикового корпусу приводу від'єднати вилку від джерела живлення



**УВАГА!** Техобслуговування проводити тільки після від'єднання вилки від джерела живлення!



**УВАГА!** Зубчатий вінець не змащувати!



Другий клас електричної безпеки

### 1. ЗАСТОСУВАННЯ ТА МЕЖІ ЗАСТОСУВАННЯ

Побутові бетонозмішувачі типу БРС в-ва ТзОВ ВП «Вектор-08» призначені виключно для замісу бетону і будівельних цементних розчинів при температурі 0°C- 40°C.



Бетонозмішувач не призначений для використання в цілях харчової промисловості, для перемішування різних рідин і порошків та вибухонебезпечних речовин.

Бетонозмішувач не призначений для роботи у вибухонебезпечному середовищі

### 2. ВКАЗІВКИ ЩОДО БЕЗПЕКИ ТА ЗАЛИШКОВІ РИЗИКИ



Перед роботою ретельно вивчіть дану інструкцію і переконайтесь, що ви все вірно зрозуміли.

**ЗВЕРНІТЬ УВАГУ НА ВИКЛАДЕНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ БЕЗПЕЧНОГО КОРИСТУВАННЯ БЕТОНОЗМІШУВАЧЕМ, ЇХ ВИВЧЕННЯ БУДЕ СЛУГУВАТИ ЗАПОРУКОЮ ВАШОЇ БЕЗПЕКИ!**

Заборонено користування бетонозмішувачем дітям, молодшим 16 років, або особам, не здатним нести відповідальність за дотримання техніки безпеки.

Заборонено переміщення бетонозмішувача власними колесами крім меж будівельного майданчика. Буксирування заборонено! Переміщення заповненого бетонозмішувача також заборонено.

Робоче місце повинно бути просторим, безпечним для пересування людини і тачки та достатньо освітленим. Перед включенням перевірте цілісність і комплектність всіх вузлів і деталей бетонозмішувача. Робота з некомплектним або таким, який має пошкоджені вузли (шнур, захисні частини, колеса та інше), бетонозмішувачем категорично заборонена!



Забороняється при роботі класти руки на рухомі частини бетонозмішувача та використовувати додаткові засоби для прискорення перемішування розчину (лопата, арматура та інше).

### 3. ЕЛЕКТРИЧНА БЕЗПЕКА

**ПРИ НЕДОТРИМАННІ ВИМОГ ІСНУЄ ЗАГРОЗА ЖИТТЮ!**



Категорично забороняється робота бетонозмішувача зі знятою або пошкодженою кришкою двигуна!

Заборонено використання саморобних розеток і кабельних з'єднань, а також використання пошкодженого кабелю або вилки. Для запобігання короткого замкнення слідкуйте за чистотою контактів і відсутністю між ними сторонніх предметів.